

*Настенные конвекторы Savva Timber S.
Правое нижнее подключение. Монтажная схема.
Левое подключение – зеркально.*

